


Justering av styrehøyde på Kickbike Sport G4



Løsne skruen på styrestemmen med sekskantnøkkelen som bildet viser.



Skru skruen langt ut til du ser at låseringene kommer ut.

Nå skal styrestemmen være løsnet og kan heves eller senkes til den høyde man ønsker.



Selve styret må også justeres etterpå for å få rett plassering av bremsehendler og sidebars. Løsne de to skruene under styrestemmen og vri styret til en behagelig posisjon. Stram skruene igjen.